

■ CH04(드레인 펌프 불량) 서비스 가이드

에러코드	내용	의미	주요 발생원인
CH04	실내기 드레인 불량	배수펌프 고장, 막힘에 따른 응축수 수위 상승 → 플로트 스위치 open 현상	1. 드레인 펌프 불량 (드레인 펌프 막힘) 2. 플로트 스위치 오동작/오감지 (제품내부 인입 연결전선에 의한 간섭) 3. 드레인, 배수관 막힘 4. 실내기 PCB 불량

